Правила техніки безпеки
Вступ
Налаштування
Налаштування параметрів монітора
Усунення несправностей
Технічні характеристики

Digital Photo Frame
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Digital Photo Frame
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Правила техніки безпеки

| Символи безпеки | Живлення | Встановлення | Використання і чищення |

Символи безпеки

※ Обов'язково дотримуйтесь наведених нижче вказівок, щоб правильно використовувати виріб і таким чином запобігти його пошкодженню або нещасним випадкам.

Warning	Невиконання супровідних інструкцій може призвести до серйозних травм користувача чи навіть смерті.
Attention	Невиконання супровідних інструкцій може призвести до незначних травм користувача чи пошкодження майна.

| Символи безпеки | Живлення | Встановлення | Використання і чищення |

Живлення

Warning

Надійно і до кінця вставте штекер в розетку.

- Нехтування цією порадою може стати причиною пожежі.



Не використовуйте пошкоджений штекер, шнур живлення чи розетку, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

Не торкайтесь штекера мокрими руками, бо це може призвести до ураження електричним струмом.



Не підключайте до однієї розетки два або більше пристроїв, оскільки перегрівання розетки може спричинити пожежу.

Не докладайте сили, витягуючи кабель живлення. Не ставте важких предметів на кабель живлення, оскільки це може привести до ураження електричним струмом чи спричинити пожежу.

Перед тим як переносити виріб, переконайтесь, що його вимкнено, а кабель живлення витягнено з розетки. Також перевірте, чи від'єднані кабелі з'єднання з іншими пристроями.

- Переміщення виробу без від'єднання кабелю живлення може пошкодити кабель та спричинити ураження струмом чи викликати пожежу.

Attention

Від'єднуючи кабель живлення, тягніть за штекер; в іншому випадку можна пошкодити кабель.

- Нехтування цією порадою може спричинити пожежу, або виріб не буде вмикатись належним чином.



Перш ніж чистити виріб, переконайтесь, що кабель живлення від'єднано.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

Встановлюйте пристрій так, щоб уникнути його контакту з маслом та димом та у місцях з невисокою вологістю; не встановлюйте пристрій всередині транспортного засобу.

- Це може стати причиною збоїв в роботі пристрою, призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.
- Особливо уникайте використання пристрою біля води або надворі, щоб на нього не потрапила вода або сніг.



Не встановлюйте виріб біля нагрівальних пристроїв.

- Існує ризик виникнення пожежі.

Встановлення

Warning

Ставлячи виріб у шафу або на поличку, слідкуйте, щоб краї виробу не виступали за межі полички.

- Недотримання цього правила може призвести до падіння виробу, що в свою чергу може призвести до неналежної роботи виробу або травмування користувача.



Не кладіть кабель живлення біля обігрівача, бо він може розплавитись, що призведе до ураження електричним струмом або пожежі.

Встановлюйте пристрій так, щоб уникнути його контакту з маслом, димом, високою вологістю та водою; не встановлюйте пристрій всередині транспортного засобу.

- Будь-який контакт цих речовин з виробом може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

Якщо надворі гроза із блискавкою, вийміть штекер з розетки.

- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

Attention

Встановлюючи виріб, поводьтеся з ним обережно.

- Нехтування цією порадою може стати причиною пошкодження виробу чи травмування користувача.

Уникайте падіння виробу під час перенесення, оскільки це може призвести до пошкодження виробу чи травмування користувача.

Не ставте виріб у легко доступних для дітей місцях.

- Оскільки виріб може впасти і травмувати дитину.

Використання і чищення

Warning

Не вставляйте металеві предмети, такі як виделки, дріт, гвинти, а також легкозаймисті предмети, наприклад папір чи сірники в отвори з тильної сторони виробу, оскільки це може спричинити ураження електричним струмом чи пожежу.

- У разі потрапляння води чи інших сторонніх предметів у виріб, вимкніть виріб, вийміть штекер з розетки і зверніться до **центру обслуговування**.

Ніколи власноруч не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте виріб.

- Якщо потрібно відремонтувати виріб, зверніться у **центр обслуговування**. Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

Attention

Якщо чути дивні звуки, запах горілого або видно дим, негайно вийміть штекер з розетки і зверніться у центр обслуговування.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.



Завжди усувайте пил і воду з контактів та штекера.

- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом або стати причиною пожежі.

Перш ніж чистити виріб, вийміть штекер і почистіть його м'якою, сухою ганчіркою.

- Не використовуйте хімічні речовини, наприклад бензин, спирт, розчинники, засоби від комарів, освіжувачі повітря, мастило, миючі засоби або віск.



Якщо виріб не використовується довгий час, вийміть штекер з розетки.

- Накопичення пилу може призвести до нагрівання чи загоряння, наслідком чого є ураження електричним струмом або пожежа.

Якщо виріб потрібно встановити у незвичному місці, зверніться до кваліфікованого фахівця щодо встановлення, оскільки оточуюче середовище може суттєво вплинути на якість роботи виробу.

- Це стосується місць з високою концентрацією пилу, хімічних речовин, високою або низькою температурою, вологістю, чи якщо виріб потрібно використовувати постійно без перерв протягом тривалого часу.

Якщо виріб впав або було пошкоджено його корпус, вимкніть живлення та

вийміть штекер з розетки.

- Використання виробу, попередньо не перевіривши, чи не має він пошкоджень, може спричинити до ураження електричним струмом або пожежі. Зверніться у **центр обслуговування**.

Правила утилізації виробу
(Відходи електронного та електричного обладнання) - лише для Європи

(Дійсні в країнах ЄС та інших країнах Європи, які використовують систему роздільного збору відходів)

Дане позначення на виробі або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути потенційно негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людей через неконтрольовану утилізацію, відокремте даний виріб від інших відходів; його належна переробка сприятиме раціональному повторному використанню матеріальних ресурсів.

Для отримання детальної інформації про місце та спосіб екологічно безпечної переробки виробу індивідуальним користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.

Компаніям слід звертатись до постачальників для уточнення умов договору придбання. Даний виріб не можна утилізувати разом з іншими комерційними відходами.

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено.
Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Загальний огляд

|Характеристики | Складові частини | Передня панель | Задня панель | Бічна панель |

Характеристики

01 **Переглядайте зображення з карти пам'яті та пристрою USB.**

02 **Використання функції міні-монітора.**

03 **Стильний дизайн**

- Чудовий, стильний дизайн фоторамки дає можливість використовувати її для оздоблення столу.
- Підставка з можливістю обертання дозволяє встановлювати фоторамку у вертикальному і горизонтальному положенні

|Характеристики | Складові частини | Передня панель | Задня панель | Бічна панель |

Перевірте, чи в пакеті наявні усі деталі.
Якщо якась деталь відсутня, зверніться до місцевого торгового представника, де ви придбали виріб. Щоб отримати запасні деталі, звертайтесь до **центру обслуговування**.
Не використовуйте інший адаптер живлення, ніж той, який надається разом з виробом.

Складові частини

Цифрова фоторамка
(Форма і колір виробу можуть бути дещо іншими, залежно від моделі).

Посібник



Гарантія

Короткий посібник (додається не у всіх країнах) Посібник користувача

Кабелі

Кабель живлення

USB-кабель
(типу A-міні B)

Адаптер живлення

Передня панель

※ Форма і колір виробу можуть відрізнятися, залежно від моделі.

※ Цей виріб обладнано сенсорною панеллю. Якщо легко торкнутися кнопки праворуч на виробі, увімкнеться підсвітка кнопок. Якщо підсвітка кнопок увімкнена, можна працювати з меню відповідних кнопок.

1 **[MENU] Кнопка меню**	Відображає меню у нижньому лівому кутку екрана.
2 **[▲] Кнопка вгору**	Використовується для переміщення вгору.
3 **[◀] Кнопка ліворуч**	Використовується для переміщення ліворуч.
4 **[▶] Кнопка праворуч**	Використовується для переміщення праворуч.
5 **[▼] Кнопка вниз**	Використовується для переміщення вниз.
6 **[⏎] Кнопка введення**	Використовується для вибору.
7 **[↩] Кнопка назад**	Дозволяє повернутись до попереднього меню.
8 **[⧉] Кнопка показу слайдів**	Відтворення або призупинення показу слайдів.

Задня панель

※ Форма і колір виробу можуть відрізнятися, залежно від моделі.



1 **Роз'єм живлення**	Під'єднайте адаптер живлення до цього роз'єму. Під'єднайте кабель живлення до роз'єму живлення адаптера живлення.
2 **[⏻] Кнопка живлення**	Використовується для увімкнення та вимкнення виробу. Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд.
3 **Підставка**	Підставку можна встановити як у горизонтальному, так і у вертикальному положенні. так і вертикально. Якщо цифрова фоторамка встановлена вертикально, фотографії можна встановити у вертикальне положення, використовуючи функцію обертання.
4 **Тримач, який запобігає ковзанню**	Підтримує виріб, щоб той міг стійко стояти на ковзкій поверхні.
5 **Роз'єм обслуговування**	Цей роз'єм використовується тільки для обслуговування виробу. Не використовуйте його без потреби.
6 **Замок "Кенсінгтон"**	Замок "Кенсінгтон" – це пристрій, який використовується для захисту системи під час використання її у громадському місці. (Цей пристрій продається окремо).

Бічна панель

※ Форма і колір виробу можуть відрізнятися, залежно від моделі.

1 **MEMORYCARD**	Дозволяє вставити додаткову карту пам'яті. (Для використання лише карт SD/MS)
2	Використовується для під'єднання комп'ютера або зовнішнього пристрою за допомогою USB-кабелю.
A **Вхід для передачі даних у напрямку, протилежному до**	Під'єднайте цифрову фоторамку до USB-роз'єму ПК за допомогою USB-кабелю.

основного трафіку

※ Для під'єднання цифрової фоторамки до комп'ютера використовуйте USB-кабель (типу A-міні B), який надається з виробом.

B **Вхід для передачі даних у напрямку основного трафіку**	Під'єднайте цифрову фоторамку до пристрою зберігання даних, що підтримує USB.

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено.
Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Під'єднання

| Живлення | USB | Карта пам'яті |

Живлення

1. Під'єднайте адаптер живлення до роз'єму ⊷ на задній панелі виробу.
2. Під'єднайте кабель живлення до адаптера живлення.
3. Увімкніть кабель живлення виробу в найближчу розетку.
4. Щоб увімкнути живлення, натисніть кнопку [⏻].

| Живлення | USB | Карта пам'яті |

USB



1 Вхід для передачі даних у напрямку, протилежному до основного трафіку

Використовується для під'єднання цифрової фоторамки до комп'ютера.

※ Для під'єднання цифрової фоторамки до ПК через цей роз'єм використовуйте USB-кабель, який надається разом із виробом.

2 Вхід для передачі даних у напрямку основного трафіку

Використовується для під'єднання зовнішнього пристрою з USB-з'єднанням до цифрової фоторамки.

※ Якщо під'єднати карту пам'яті USB до USB-концентратора чи USB-подовжувача, її, можливо, не буде розпізнано. Тому перевірте, чи карту пам'яті USB встановлено безпосередньо у USB-гніздо.
※ Для під'єднання зовнішнього пристрою до виходу використовуйте USB-кабель, який надається разом із зовнішнім пристроєм.
※ Компанія Samsung не несе відповідальності за неналежну роботу зовнішніх пристроїв, спричинену використанням інших кабелів, аніж вказано для кожного пристрою.
※ Деякі зовнішні пристрої постачаються з кабелем, який не відповідає стандартам USB. Вони можуть спричинити неналежну роботу пристрою.
※ Якщо зовнішній запам'ятовуючий пристрій не працює належним чином, коли його під'єднано до цифрової фоторамки, спробуйте під'єднати його до ПК. Якщо проблему все ще не вдається вирішити, зверніться до центру обслуговування цього зовнішнього пристрою або ПК.

A Під'єднайте до входу цифрової фоторамки.

B Під'єднайте до USB-роз'єму ПК.

Карта пам'яті

1 MEMORYCARD Вставте карту у напрямку, вказаному вгорі карти.

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено. Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Використання

※ Якщо протягом 10 (десяти) хвилин не натиснути жодної кнопки, запуститься режим екранної заставки з метою захисту монітора.
Проте, режим екранної заставки не запускається у вигляді показу слайдів.

※ Цей виріб обладнано сенсорною панеллю. Якщо легко торкнутися кнопки праворуч на виробі, увімкнеться підсвітка кнопок. Якщо підсвітка кнопок увімкнена, можна працювати з меню відповідних кнопок.

| Посібник користувача | Photo | Clock | Settings |

Посібник користувача

Кнопки

Меню	Опис
MENU	Дозволяє увійти або вийти з меню. Натисніть і утримуйте кнопку MENU більше 5 (п'яти) секунд. Підсвітка всіх кнопок двічі блимне і буде увімкнено функцію блокування кнопок. Щоб скасувати функцію блокування кнопок, знову натисніть і утримуйте кнопку MENU більше 5 (п'яти) секунд.
▲, ▼, ◀, ▶	Дозволяють переміщатися пунктами і встановлювати значення.
	Дозволяє вибрати функцію.
	Дозволяє повернутися до попереднього екрана. ※ Щоб повернутись до головного екрана, натисніть і утримуйте цю кнопку протягом (2) секунд.
	Дозволяє відтворити або призупинити показ слайдів. Якщо натиснути кнопку [ ] для відтворення показу слайдів, розпочнеться відтворення фотографій з місця відтворення останньої фотографії. Якщо фотографії з місця останнього відтворення фотографій видалено, відбудеться їх автоматичний пошук і відтворення у режимі показу слайдів.

Екранні індикатори стану

Відображення	Опис
	Відображається, якщо підключено USB-пристрій.
	Відображається, якщо під'єднано карту пам'яті SD/MS.

| Посібник користувача | Photo | Clock | Settings |

Photo

Якщо вибрано папку

※ Якщо натиснути кнопку Menu, на екрані відобразиться меню для вибраного пункту.

Меню	Опис
Open	Відкриває вибрану папку.
Copy	Копіює вибрану папку.
Delete	Видаляє вибрану папку.

Меню, яке відображається, якщо вибрано ескіз.

※ Якщо натиснути кнопку Menu, на екрані відобразиться меню для вибраного пункту.

Меню	Підменю Опис
Start Slideshow	Розпочинає показ слайдів
Copy	Дозволяє копіювати вибраний файл на інший пристрій зберігання даних. (Вмикається, якщо під'єднано пристрій зберігання даних).
Copy All Files	Дозволяє копіювати всі файли на інший пристрій зберігання даних. (Вмикається, якщо під'єднано пристрій зберігання даних).
Delete	Видаляє вибраний файл.
Delete All Files	Видаляє всі файли.
Set as Background	Дозволяє встановити вибране зображення як фонове зображення головного екрана. Для режиму фонового зображення буде автоматично встановлено спеціальні налаштування.

※ Під час копіювання фотографій із зовнішнього пристрою зберігання даних (SD/MS, USB-пам'яті) у пам'ять рамки, якщо для пункту [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] встановлено значення [Resized], розмір (якість зображення) фотографії автоматично зменшиться, перед тим як її буде збережено, для того, щоб її можна було переглядати на екрані цифрової фоторамки та інформацію EXIF (інформація пов'язана з фотоапаратом), збережену у фотографії, буде

видалено. Тому, слідкуйте за тим, щоб на цифровій фоторамці відтворювались тільки фотографії, записані у пам'яті фоторамки.

※ Одночасне копіювання великої кількості файлів може тривати доволі довго.

Меню показу слайдів

※ Якщо натиснути кнопку Menu, на екрані відобразиться меню для вибраного пункту.

※ На екрані можуть відображатися лише фотографії з роздільною здатністю менше 8000 x 8000 (ширина x висота) пікселів.

※ Цей виріб підтримує лише до 4 000 зображень. Якщо є понад 4 000 зображень, показ слайдів із зображеннями, які залишились, виконано не буде.

Верхнє екранне меню	Підменю	Детальне екранне меню
	Опис	
Slide Show Settings	Effect	• No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Mosaic, Checker, Dissolve, Wipe, Extend, Silk, Corner, Wheel, Ellipse, Random
	Дозволяє вибрати ефект для відтворення зображень на екрані.	
	Speed	• Fast, Normal, Slow
	Дозволяє вибрати швидкий, нормальний та повільний режим швидкості.	
	Mode	• All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo
	Дозволяє встановити повторення для відтворення зображень.	
	Display Clock	• On, Off
	Дозволяє вибрати показ слайдів і відображення поточного часу одночасно.	
Brightness	• 0~100	
	Дозволяє налаштувати яскравість від 0 до 100.	
Rotate	• Original, 90°, 180°, 270° Можна вибрати одне з таких значень: оригінальний формат, обертання на 90°, 180° та 270°.	
Zoom	• x1, x2, x4	
	Виберіть цей пункт, якщо потрібно збільшити фотографію. Збільшення можна виконати до розміру 2x або 4x. Розміром 1x вважається розмір фотографії за шириною екрана.	
Aspect Ratio	• Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	
	Можна вибрати спосіб налаштування розміру фотографій для їх відображення на екрані. Original Fit : якщо розмір фотографії більший за розмір екрана, вона буде відображатись в межах розміру екрана. Auto Fit : якщо розмір фотографії більший або менший за розмір екрана, вона буде відображатись в межах розміру екрана Fit To Width : фтографії відображаються за шириною екрана. Горизонтальна або вертикальна частини	

	фотографій можуть обрізатись, але без спотворення. Fit To Screen : фотографії відображаються з роздільною здатністю 800*600. (Можливе спотворення зображень).
Delete	Дозволяє видалити фотографії, які відтворюються в режимі показу слайдів.
Set as Background	Дозволяє встановити вибране зображення як фонове зображення головного екрана.

Функції прямого доступу

Меню	Опис
MENU	Відкриває і закриває екранне меню.
▶	Відтворює наступний файл.
◀	Відтворює попередній файл.
	Відтворює і призупиняє файл.
	Дозволяє відтворити або призупинити показ слайдів.

Clock

※ Якщо натиснути кнопку Menu, на екрані відобразиться меню для вибраного пункту.

Меню	Підменю / Детальне меню	Опис
Date and Time	• Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (якщо встановлено 12-годинний формат часу). Month, Day, Year, Hours, Minutes (якщо встановлено 24-годинний формат часу).	Дозволяє встановити дату і час.
Time Format	• 12 Hours, 24 Hours	Можна вибрати 12-годинний або 24-годинний формат часу. Якщо вибрано 24-годинний формат, неможливо вибрати значення до чи після полудня.
Date Format	• YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY	Можна вибрати формат відображення дати.
Clock Type	• Analog, Digital, Clock & Calendar	Можна вибрати тип годинника.

Settings

Settings

Меню	Підменю	Детальне меню
	Опис	
Options	Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어
	Можна вибрати мову для виробу.	
	Brightness	• 0~100
	Регулює яскравість екрана.	
	Direct Slideshow	• Off, On
	Під'єднайте зовнішній пристрій зберігання даних і розпочнеться показ слайдів із зображень, збережених на ньому.	
	Auto Fit Portrait Photo	• Off, On
	Якщо цифрову фоторамку встановлено горизонтально, зображення з портретом автоматично обернеться, щоб відобразити все зображення у цифровій фоторамці.	
	Frame Memory Copy	• Original Size, Resized
	Під час копіювання фотографій із зовнішнього пристрою зберігання даних (SD/MS, USB-пам'яті) у пам'ять фоторамки, якщо для пункту [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] встановлено значення [Resized], розмір (якість зображення) фотографії автоматично зменшиться, перед тим як її буде збережено, для того, щоб її можна було переглядати на екрані цифрової фоторамки, та інформацію EXIF (інформація пов'язана з фотоапаратом), збережену у фотографії, буде видалено. Тому, слідкуйте за тим, щоб на цифровій фоторамці відтворювались тільки фотографії, записані у пам'яті фоторамки.	
Preferences	Starting Mode	• Home, Last Mode, Slideshow
	Можна встановити зображення, яке буде відображатись відразу після увімкнення живлення.	
	Screen Saver	• Slideshow, Clock
	Можна вибрати тип екранної заставки. Якщо впродовж 10 (десяти) хвилин не натиснути жодної кнопки, буде увімкнено режим екранної заставки.	
	Home Background	• Default, Custom
	Можна налаштувати фон головного екранного меню.	
	Auto Picture On/Off	• Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat
	Коли час досягає значення, встановленого в пункті [Off Time], виконання інших функцій припиняється, і екран вимикається. Коли час досягає значення, встановленого в пункті [On Time], екран вмикається і повертається до останнього робочого стану. Коли час досягнув значення, встановленого в пункті [Off Time], і екран вимкнувся, щоб увімкнути його знову, натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки живлення.	

	※ Якщо виріб використовується як міні-монітор або пристрій зберігання даних, що під'єднаний до комп'ютера через USB-кабель, екран не буде вимикатися навіть коли час досягне значення, встановленого в пункті "Off Time".	
Update/Reset	Firmware Update	Можна оновити програмне забезпечення виробу за допомогою карти пам'яті USB або карти пам'яті (SD/MS). Щоб отримати найновіше вбудоване програмне забезпечення, відвідайте сторінку **www.samsung.com**.
	Reset Settings	• Yes, No
	Ініціалізує налаштування до заводських значень.	
	Product Information	• Model, Firmware Version
	Можна переглянути інформацію про виріб.	

Я хочу оновити вбудоване програмне забезпечення

01 Підготовка

01 Цифрова фоторамка

02 Файл оновлення вбудованого програмного забезпечення.

03 Карта пам'яті USB або зовнішній пристрій зберігання даних (SD/MS)

04 Щоб отримати найновіше вбудоване програмне забезпечення, відвідайте сторінку **www.samsung.com**.

02 Під'єднання карти пам'яті USB до ПК

01 Якщо все готово, під'єднайте карту пам'яті USB до ПК.

02 Копіюйте файл оновлення вбудованого програмного забезпечення, який ви завантажили, на карту пам'яті USB.

※ (Обов'язково копіюйте файл оновлення вбудованого програмного забезпечення у кореневу папку).

03 Під'єднання карти пам'яті USB до цифрової фоторамки

01 Вийміть карту пам'яті USB з ПК і під'єднайте її до цифрової фоторамки.

※ Якщо цифрову фоторамку вимкнено, увімкніть її.

04 Оновлення

01 На сторінці [Settings]-[Update/Reset] виберіть пункт [Firmware Update].

02 На екрані відобразиться віконечко з інформацією про процес оновлення.
З міркувань максимальної безпеки після завершення оновлення вимкніть цифрову фоторамку, вийміть карту пам'яті USB і увімкніть цифрову фоторамку знову.

※ Не виймайте карту пам'яті USB під час виконання процесу оновлення.
Не натискайте жодної клавіші під час виконання процесу оновлення.
Не вставляйте інші карти під час виконання процесу оновлення.
Не вимикайте цифрову фоторамку під час виконання процесу оновлення.
Перевірити, чи оновлення виконано успішно, можна, перевіривши версію вбудованого програмного забезпечення цифрової фоторамки, - вона має змінитись на версію оновлення.

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено.
Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Можливості застосування

Цифрова фоторамка дозволяє не тільки переглядати фотографії, але додатково забезпечує функцію Mini-Monitor. Функція Mini-Monitor дозволяє використовувати цифрову фоторамку в якості додаткового монітора. Вона проста у користуванні, оскільки цифрова фоторамка під'єднана до комп'ютера через USB-кабель. Ця функція дозволяє більш ефективно працювати на комп'ютері, використовуючи додатковий монітор. Щоб використовувати цифрову фоторамку в якості Mini-Monitor, слід спершу встановити програму Frame Manager. (Проте, запам'ятайте, що лише одну цифрову фоторамку можна використовувати як Mini-Monitor).

Встановлення програми Frame Manager

Посібник користувача Frame Manager

Використання цифрової фоторамки в якості Mini-Monitor.
Використання цифрової фоторамки в якості зовнішнього накопичувача Mass Storage.
Зміна поточного режиму на інший режим
Налаштування яскравості
Оновлення вбудованого програмного забезпечення

※ Вимоги до системи

- **Операційна система** : Windows XP SP2
- **USB** : Розширений контролер головного комп'ютера (EHCT) для USB 2.0
- **Оперативна пам'ять** : не менше 256 Мб

※ Увага

1. Потрібно встановити Windows XP Service Pack 2.
   Вона може не працювати з іншими операційними системами, крім Windows XP SP2. Ми не несемо відповідальності за проблеми, які можуть виникнути під час її встановлення на іншій операційній системі, аніж Windows XP SP2.
2. Рекомендована тактова частота процесора не менше 2,4 ГГц.
   Цифрова фоторамка може не працювати належним чином, якщо технічні характеристики комп'ютера нижчі, ніж рекомендовані.
3. Перевірте, чи її встановлено належним чином, як вказано у посібнику зі встановлення.
4. Не використовуйте Mini-Monitor в якості основного монітора.
   Ми не несемо відповідальності за проблеми, які можуть статися, якщо Ви не дотримуватиметесь вказівок.
   Якщо використовується в якості основного монітора, екран може бути порожнім.
5. Використовуйте USB-кабель, який додається.
6. Якщо використовувати цифрову фоторамку в якості Mini-Monitor, усі кнопки, крім кнопки живлення, будуть недоступними ▲/▼.
7. Після завершення роботи перенесіть програми, які відображаються і використовуються на Mini-Monitor, на основний монітор.
8. Із деякими відеокартами монітор Mini-Monitor може не працювати належним чином. В такому разі встановіть для параметра Апаратне прискорення значення Немає.
   ※ Щоб встановити для параметра Апаратне прискорення значення Немає: клацніть правою кнопкою миші робочий стіл Windows і в меню, яке з'явиться, виберіть пункт Властивості. З'явиться вікно Екран - властивості. Клацніть вкладку Параметри > Додатково > Діагностика. Пересуньте повзунок параметра Апаратне прискорення у положення Немає.
9. Під час використовування міні-монітора не вдасться використати ефект Aero системи Windows Vista.
10. У випадку використання системи Windows Vista деякі фільми неможливо відтворити за допомогою міні-монітора.
11. Якщо драйвер відеокарти оновлено, коли програму Frame Manager уже встановлено, функція Mini-Monitor може не працювати належним чином. У такому разі видаліть і ще раз встановіть програму Frame Manager.
12. Якщо використовується функція обертання програми Frame Manager, поточне налаштування розташування Mini-Monitor може бути змінено. Навіть якщо використовується функція обертання, у вікні [Параметри екрана] не буде можливості обертання зображення.

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено.
Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Технічні характеристики

| SPF-75H, SPF-76H | SPF-85H, SPF-86H |

Технічні характеристики

Розділ		Технічні характеристики
Модель		**SPF-75H, SPF-76H**
Передня панель	Тип	7 дюймів TFT (17 см)
	Роздільна здатність	800 x 480
	Інтерфейс	RGB 6-бітний TTL-рівень
Формати, які підтримуються		JPEG (прогресивний CMYK JPEG не підтримується).
Вбудована пам'ять		1 GB
USB		Один вхід (пристрій 2.0) і один вихід (хост 1.1)
Карта пам'яті		SD/MS (FAT32)
Живлення	Рейтинг	Зовнішній адаптер живлення постійного струму (12V, 2A, 24W)
	Споживання енергії	Normal mode : до 7 Вт Power off mode : до 1 Вт
Загальна інформація	Розміри (ШхВхГ)	215.5 x 156.5 x 43 мм / 8.5 x 6.2 x 1.7 дюйми
	Вага	525 г / 1.2 фунт

| SPF-75H, SPF-76H | SPF-85H, SPF-86H |

Розділ		Технічні характеристики
Модель		**SPF-85H, SPF-86H**
Передня панель	Тип	8 дюймів TFT (20 см)
	Роздільна здатність	800 x 600
	Інтерфейс	RGB 6-бітний TTL-рівень
Формати, які підтримуються		JPEG (прогресивний JPEG не підтримується).
Вбудована пам'ять		1 GB

USB		Один вхід (пристрій 2.0) і один вихід (хост 1.1)
Карта пам’яті		SD/MS (FAT32)
Живлення	Рейтинг	Зовнішній адаптер живлення постійного струму (12V, 2A, 24W)
	Споживання енергії	Normal mode : до 7 Вт Power off mode : до 1 Вт
Загальна інформація	Розміри (ШхВхГ)	228 x 187.5 x 46 мм / 8.9 x 7.4 x 1.8 дюйми
	Вага	700 г / 1.5 фунт

※ **Дизайн цього виробу може відрізнятися, залежно від моделі. З метою покращення ефективності виробу технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.**

Обладнання класу B (інформаційне комунікаційне обладнання для використання у побуті)
Даний виріб відповідає вимогам директив електромагнітної сумісності для використання у побуті; його можна використовувати у будь-якій сфері діяльності. (Обладнання класу B випромінює менше електромагнітних потоків, ніж обладнання класу A)

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено.
Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-75H SPF-76H
SPF-85H SPF-86H

Усунення несправностей

| Усунення несправностей | Термінологія | Центри обслуговування |

Усунення несправностей

У цьому розділі описані різноманітні проблеми, які можуть виникнути із цифровою фоторамкою, та шляхи їх вирішення. Якщо трапиться проблема, спершу перевірте список нижче і виконайте дії, запропоновані для вирішення тієї чи іншої проблеми. Якщо проблему вирішити не вдається, зверніться до найближчого центру обслуговування.

Ознаки	Можливі причини і рекомендовані дії
Живлення не вмикається.	• Перевірте під'єднання кабелю адаптера до роз'єму живлення виробу.
Після увімкнення живлення потрібен деякий час, щоб відобразилось зображення. Перехід до наступної фотографії займає трохи часу.	• Якщо роздільна здатність висока або великий розмір файлу, фотографія на екрані може відображатись повільно.
Я під'єднав(-ала) зовнішній пристрій зберігання даних, однак його не розпізнано.	• Перевірте з'єднання між виробом і зовнішнім пристроєм зберігання даних. • Підключіть до комп'ютера і перевірте стан роботи.
У пам'яті фоторамки є вільне місце, однак неможливо копіювати фотографії.	• Створіть папку у пам'яті фоторамки і копіюйте фотографії у цю папку.
Я вставив(-ила) карту пам'яті, однак вона не працює. Я під'єднав(-ала) пам'ять USB, однак вона не працює.	• Перевірте файли на карті пам'яті. • Використайте інший пристрій зберігання даних.
Фотографія з портретом відображається в альбомній орієнтації.	• Перевірте, чи вибрано для [Auto Fit Portrait Photo] в пункті [Settings-Options] значення "Activated".
Показ слайдів не розпочинається автоматично.	• Встановіть для пункту [Starting Mode] в пункті [Settings-Preference] значення [Slideshow].
Не працює автоматичне увімкнення і автоматичне вимкнення.	• Якщо для режиму автоматичного увімкнення і автоматичного вимкнення встановлено той самий час, вони не працюватимуть. Перевірте налаштування часу.
Піктограма FrameManager не відображається.	• Перевірте, чи встановлено програму FrameManager. • Виберіть Пуск - Програми - Samsung - FrameManager, щоб перезавантажити FrameManager. • Перезавантажте комп'ютер.
Я натиснув(-ула) кнопку, однак вона не працює.	• Перевірте, чи увімкнено функцію блокування кнопок. • Якщо утримувати кнопку MENU більше 5 (п'яти) секунд, буде увімкнено функцію блокування кнопок. Якщо натиснути кнопку, вона не буде працювати. • Щоб скасувати функцію блокування кнопок, знову натисніть і утримуйте кнопку MENU більше 5 (п'яти) секунд.

Термінологія

Словник термінів	Опис
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	JPEG - технологія стиснення зображення. Вона забезпечує найменшу втрату якості зі всіх доступних технологій стиснення зображень. Дана технологія широко використовується для передачі мультимедійних файлів через мережу Інтернет і для інших цілей. Файл із зображенням у форматі JPEG має назву файл JPEG або JPG. Переважно файл JPEG створюється за допомогою цифрового фотоапарата, як малюнок на комп'ютері або як графічний пакет, а тоді файл стискається до формату JPEG.
Карта SD (Secure Digital Card)	Карта SD - це карта флеш-пам'яті, розміру поштової марки. Вона забезпечує високу стабільність і ємність. Вона широко використовується із різноманітними цифровими виробами, наприклад кишеньковими комп'ютерами, цифровими фотоапаратами, MP3-програвачами, мобільними телефонами і ноутбуками. Вона схожа на карту MMC, проте кількість контактів і товщина інші. Вона також має функцію налаштування пароля для забезпечення захисту даних.
USB-кабель 1) Тип A-B	Використовуйте цей вхід для під'єднання до ПК. Цей виріб підтримує USB 2.0. У комплект виробу входить кабель типу A-B, який використовується для під'єднання цифрової фоторамки до комп'ютера. Тип A - це USB-роз'єм, який використовується для під'єднання до ПК. Тип B - це USB-роз'єм, який використовується для під'єднання до зовнішнього пристрою. Цифрову рамку можна під'єднати до ПК за допомогою кабелю типу A-B.
USB-кабель 2) Кабель для під'єднання інших пристроїв	Скористайтеся цим кабелем для під'єднання до виходу, призначеного для передачі даних у напрямку основного трафіку. Цей виріб підтримує USB 2.0. Для під'єднання зовнішнього пристрою до виходу, призначеного для передачі даних у напрямку основного трафіку, використовуйте USB-кабель, який надається разом із зовнішнім пристроєм.

| Усунення несправностей | Термінологія | Центри обслуговування |

Центри обслуговування

Для обслуговування виробу звертайтесь до центру обслуговування Samsung.
Для послуг з під'єдання до мережі і роботи сервера.

Послуги	Контакти
Веб-сайт Samsung Electronics	http://www.samsung.com

У разі виникнення запитань або зауважень стосовно виробів Samsung звертайтесь у центр обслуговування клієнтів компанії SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786) Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	http://www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se

SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Використання, копіювання і відтворення цього посібника у цілому або частково без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics заборонено.
Вміст посібника може змінюватись без попереднього повідомлення.
©2008 Всі права застережено. Samsung Electronics.